

Термометр AR 9238

Инструкция по эксплуатации



Карманный термометр в виде ручки AR-9238

ФУНКЦИИ

- Измерение температуры в диапазоне $-50...+300^{\circ}\text{C}$
- Удержание показаний
- Запоминание max/min значений с момента включения
- Автоматическое выключение через 60 мин

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите защитный колпачок. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **On/Off**. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка **Max/Min** служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись MIN), чтобы узнать максимальную, - нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин.

ЗАМЕЧАНИЯ

Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.

Термометр нельзя помещать в духовые шкафы, микроволновые и жарочные печи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	$-50...+300^{\circ}\text{C}$ ($-58...+572^{\circ}\text{F}$)
Разрешение	$0,1^{\circ}\text{C}$ в диапазоне $-20...+200^{\circ}\text{C}$ $1,0^{\circ}\text{C}$ в остальном диапазоне
Точность	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ в диапазоне $-30...+250^{\circ}\text{C}$ $\pm 2^{\circ}\text{C}$ в остальном диапазоне
Температура окружающей среды	$-10...+50^{\circ}\text{C}$
Питание	Батарейка 1,5В «393» или аналогичные
Длина датчика	123 мм
Интервал опроса датчика	1 сек

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.